Upozornění a bezpečnostní zásady

- ⚠ Stromky a dekorace jsou určeny výhradně pro vnitřní použití.
- ⚠ Větve jsou vyrobeny z ocelového žíhaného drátu a PVC nebo PE materiálu. Při montáži a demontáži dbejte zvýšené opatrnosti – hrozí poškrábání o drát. Doporučujeme použít ochranné rukavice (nejsou součástí balení).
- ⚠ Montáž ani demontáž není určena pro děti.
- ⚠ Nevystavujte stromek otevřenému ohni (svíčky, prskavky apod.).
- ⚠ Čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nevhodné čištění může poškodit zdobení.
- ⚠ Skladujte v suchu a nevystavujte vysokým teplotám – může dojít k deformaci jehličí.

Návod na montáž

Plastový stojan obsahuje tři nebo čtyři nohy, které zasuňte do kulatého středu. Pokud je součástí kovový stojan, rozevřete jej tak, aby nohy svíraly pravý úhel (tvar ×).

Pokud je stromek vícedílný, nejprve postavte spodní část se stojanem na rovnou plochu a poté zasuňte horní část/části.

Větve jsou pevně spojeny s kmínkem a tvarují se ohýbáním. Tvarujte odspodu směrem nahoru. Na další patro přejděte až po dokončení spodního. Výsledný vzhled závisí na pečlivosti tvarování.

U zdobených stromků může balení obsahovat přebytečné dekorace z výroby. Nejedná se o závadu. Doporučujeme vybalovat venku nebo na místě, kde lze zbytky snadno odstranit.

Více informací najdete na nolari.com/instructions

Warnings and safety guidelines

- ⚠ Trees and decorations are for indoor use only.
- ⚠ Branches are made of annealed steel wire and PVC or PE material. Handle with care during assembly and disassembly — steel wire may cause scratches. Protective gloves are recommended (not included).
- ⚠ Assembly and disassembly are not intended for children.
- ⚠ Keep away from open flames (candles, sparklers, etc.).
- ⚠ Clean with a damp cloth only. Improper cleaning may damage decorations.
- ⚠ Store in a dry place and avoid high temperatures — artificial needles may deform.

Assembly instructions

The plastic stand includes three or four legs that insert into the round center. If a metal stand is included, unfold it so the legs form a right angle (× shape).

If the tree comes in multiple sections, place the bottom section with the stand on a flat surface first, then insert the upper section(s).

Branches are permanently attached to the trunk and shaped by bending. Shape from bottom to top. Move to the next level only after finishing the lower one. The final look depends on careful shaping.

Decorated trees may contain excess decorative material from production. This is not a defect. We recommend unpacking outdoors or in an area where excess decoration can be easily removed.

More information at nolari.com/instructions